

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Diméthoate	60-51-5
Dichlorvos	62-73-7
Chlorpyrifos	2921-88-2
Fenitrothion	122-14-5
Malathion	121-75-5
Méthylparathion	298-00-0
Mevinphos	7786-34-7

Dispositif de prélèvement


Type de dispositif _____ ■ TUBE 150 mm diam 8 mm

Support ou substrat de collecte _____ ■ MOUSSE TYPE RECTICEL®

Préparation du substrat :

Les tronçons de mousse sont lavés au toluène avant d'être introduits dans le tube. La longueur totale de mousse est de 8 cm.

Commentaires, conseils, consignes :



Conditions de prélèvement

Plage de débit

Débit mini (L/min) _____ 0,500

Débit maxi (L/min) _____ 1

Particularités, commentaires, conseils :

Volume recommandé 100L.

Pompe de prélèvement

■ Pompe à débit de 0,1 à 3,5 L/min