

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
N-Vinylcaprolactame	2235-00-9

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ TUBE 70 mm diam 6 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ RESINE XAD7®

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_ 300

Quantité de support dans la plage de garde (mg) \_\_\_\_\_ 150

### Préparation du substrat :

La résine Amberlite XAD7 est nettoyée pendant 4 heures au Méthanol à l'extracteur de Soxhlet puis étuvée à 110°C.

### Commentaires, conseils, consignes :

Les plages sont maintenues par des tampons de laine de verre



## Conditions de prélèvement

Débit (L/min) \_\_\_\_\_ 1

### Particularités, commentaires, conseils :

Volume recommandé : 60 L

## Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 1 à 3 L/min