

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
ε-Caprolactame	105-60-2
ε-Caprolactame	105-60-2

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ Tube 70 mm diam interne 4 mm

Support ou substrat de collecte _____ ■ RESINE XAD2®

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) _____ 100

Quantité de support dans la plage de garde (mg) _____ 50

Préparation du substrat :

Amberlite XAD2 rincée à l'acétone par cinq lavages manuels successifs, puis étuvée à 110°C.

Commentaires, conseils, consignes :



Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 0,2

Temps de prélèvement maximum en heures _____ Prélèvement inférieur à 1 h

Particularités, commentaires, conseils :

30 min soit 6 L

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min

Compléments

Pour la vérification du respect de la VLEP_{8h} : débit maximum 0,2 L/min et 6 L d'air prélevés.

Pour la vérification du respect de la VLCT : débit 0,2 L/min et 3 L d'air prélevés.