MétroPol



Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Phosphate de tributyle	126-73-8

Dispositif de prélévement


Type de dispositif	■ CASSETTE 37 mm 3 pièces
Support ou substrat de collecte	■ 2 FILTRES EN CELLULOSE
	 2 MEMBRANES EN ESTERS DE CELLULOSE

Préparation du substrat :

Membranes en esters de cellulose 0,8µm

Commentaires, conseils, consignes:

Déposer au fond de la cassette un filtre cellulose et au dessus une membrane. Déposer sur le niveau intermédiaire un filtre cellulose et dessus une membrane en esters de cellulose.



Conditions de prélèvement

Débit (L/min)	1
Temps de prélèvement maximum	4

Pompe de prélèvement

Pompe à débit de 1 à 3 L/min