

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Ethylbenzène	100-41-4
Xylène	1330-20-7
Xylène	1330-20-7

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ BADGE

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ CHARBON ACTIF

Préparation du substrat :



### Commentaires, conseils, consignes :

La mise au point a été réalisée sur badges GABIE

## Conditions de prélèvement

Débit (L/min) \_\_\_\_\_ 0,0339

### Particularités, commentaires, conseils :

Le débit d'échantillonnage donné ci-dessus a été obtenu expérimentalement sur badge GABIE (ARELCO).  
Des résultats différents peuvent être obtenus avec d'autres types de badge.