

Liste des substances utilisant ce prélèvement

| Nom | Numéro CAS |
|-------------------|------------|
| Acétamide | 60-35-5 |
| Acétamide | 60-35-5 |
| N-Méthylacétamide | 79-16-3 |
| N-Méthylacétamide | 79-16-3 |

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ TUBE 70 mm diam 4 mm

Support ou substrat de collecte _____ ■ RESINE XAD7®

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) _____ 80

Quantité de support dans la plage de garde (mg) _____ 40

Préparation du substrat :

Résine Amberlite XAD7 nettoyée pendant 4 heures au méthanol à l'aide d'un extracteur de Soxhlet puis étuvée à 100°C.

Commentaires, conseils, consignes :

Les plages sont séparées et maintenues par des tampons de laine de verre



Conditions de prélèvement

Plage de débit

Débit mini (L/min) _____ 0,050

Débit maxi (L/min) _____ 0,100

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min